

Instructions pour le réglage de l'enclume des DFP XP et F75 XP – LR

Ces agrafeuses pour carton et l'industrie de la literie possèdent un dispositif qui permet le réglage de l'ouverture de l'enclume.

Ceci permet de régler finement la fermeture de l'agrafe et donc le serrage sur le produit.

Voici les instructions pour effectuer ce réglage :

OUVRIR =
augmenter l'ouverture
diminuer le serrage

FERMER =
réduire l'ouverture
diminuer le serrage

